

BEVESTIGINGS-INSTRUCTIE VOOR AVRI-SCHUIFRAAMVEREN MODEL HDC

Voor elk raam heeft men 2 veren nodig, waarvan één aan iedere kant geplaatst wordt. Heeft men voldoende raamhout, dan kunnen de groeven volgens onderstaand tabel aan weerszijden in het raam worden gemaakt. Is dit niet het geval dan kunnen de veren vóór het raam of in de kast achter het raam aangebracht worden. Het raam moet goed schuivend in het kozijn lopen. De bevestiging tegen het raam en kozijn moet nauwkeurig geschieden, zodat de veren vrij in de groeven komen te zitten en nergens vastlopen. De veren zijn voorzien van 2 nippels. De ondernippel is het grootst en draaibaar, deze wordt tegen het raam bevestigd. De kleine nippel, waarop een ring is gemonteerd, is de bovennippel en wordt tegen het kozijn vastgezet.

DE VEREN WORDEN ALS VOLGT GEMONTEERD

Bij toepassing van raamgroeven (wat de voorkeur verdient) plaats men de veren in de groeven van het raam zodanig, dat het gat in de bovennippel net boven het raam uitkomt. Nu steekt men een schroef door het gat van de ondernippel, schuift er een van de bijgeleverde afstandnokjes op en draait de schroef vervolgens het raam in. Zijn beide veren op deze manier van onderen tegen het raam bevestigd, dan plaats men dit in het kozijn en zet de deklatten er voor. De bovennippels steken nu ca. 1 cm boven het raam uit. Men schuift het raam tot de gewenste hoogte op en onderstept dit met een lat die ca 1 cm korter is dan de schuihoogte. De bovennippels worden nu, evenals de ondernippels bevestigd, doch thans tegen het kozijn. Tussen nippel en kozijn wordt weer een afstandsnokje geplaatst. Men kan nu de lat wegnemen en het raam dichtschuiven. Hebt u een neerschuiwend raam, dan kan men de veer natuurlijk niet boven het raam uit laten steken, omdat het raam dan niet gesloten kan worden. In dat geval vraagt men ons om advies en stuurt indien mogelijk een detailtekening. Plaatst men de veren buitenop het raam, dan geschiedt de bevestiging nagenoeg gelijk. De veren worden zoveel mogelijk naar links en rechts met de ondernippels en afstandnokjes tegen het raam vastgeschroefd. De bevestiging bovenin het kozijn kan op verschillende manieren gebeuren. Heeft men b.v. een raam dat ver naar achteren in het kozijn geplaatst is, dan kan men de nu draaibare bovennippel tegen de zijkant van het kozijn of op een dikke deklát vastschroeven (Vergeet het afstandsnokje niet) Is het raam niet naar achteren geplaatst dan zal de ruimte boven het raam meestal een kastruimte voor een afzuiginstallatie gebruikt moeten worden Het is dikwijls noodzakelijk dat de speciale bevestigingsstukken gemaakt worden om b.v. de raamdikte te overbruggen door een montagenok, die minstens zo lang moet zijn als de dikte van het hout. De constructie van deze nok is afhankelijk van het bepaalde object en het gewicht van het raam. Voor deze speciale gevallen is het gewenst, overleg met ons te plegen. Wij kunnen dan de situatie opnemen en zullen U gaarne advies dienen. Het bovenstaande geldt eveneens voor plaatsing aan de binnenzijde van de kast.

BENODIGDE GROEFMATEN VOOR RAAMGEWICHTEN VAN:

1 t/m 20.00 kg	22 x 22 mm
20.01 t/m 70.00 kg	28 x 28 mm