

BEVESTIGINGS-INSTRUCTIE VOOR MODEL RANGER

Zaag twee klossen van 20cm breed en 1,8cm dik, lengte is schuifhoogte min 2cm. Frees een groef in het raam van 20mmx20mm zowel links als rechts in het midden van het raam over de hele lengte, maak de groef schoon en zet het in de grondverf. Zie fig. 1 Pak de Ranger-veer, leg de veer in de groef, laat de veer 5cm boven de bovenkant van het schuifraam uit steken met de stalen pen naar beneden fig.2. Teken hem af bij het weerhaakje plaats hier het beugeltje. Leg het beugeltje met de omgezette kant naar beneden schroef het beugeltje vast op de 2 buitenste schroefgaten, zie fig. 3 Haak de veer in het beugeltje fig.4 En zet het vast met een klein spijkertje niet te vast,fig. 5 De veer pen mag niet krom gaan en kijk of het spijkertje niet boven de groef uitkomt. Kijk dan of het verzonken gat aan de bovenkant van de veer naar de binnenkant van het raam zit,fig. 6 Zo niet trek dan de veer voorzichtig met een pen uit en draai hem dan in de juiste positie, anders kun je hem niet recht op het kozijn schroeven in het verzonken gat.

Zet de gezaagde klosjes in het kozijn en til het raam met de veren erin op de klosjes in het kozijn fig 7. Zorg dat de veren nooit op zij vallen want dan gaan ze krom en vervalt de garantie.

Nu kunt u de veren vastzetten aan het kozijn ,zorg dat ze in het midden zitten, schroef ze niet te vast de veren moeten kunnen bewegen. Haal dan de klosjes weg en schuif dan het raam voorzichtig naar beneden en kijk of het raam helemaal sluit fig 8. Is dit niet het geval plaats dan de veren iets lager. De veer mag nooit in de uiterste positie staan. Plaats dan het stuitblokje boven naast de veer, zodat de veer iets onderspanning staat. De veer mag als het raam open staat nooit helemaal gesloten zijn daarvoor is het stuitblokje. Mocht u onverhoopt de veer hebben laten schieten neem dan contact op met uw leverancier. Gaan de veren te zwaar of zakt het raam naar beneden neem dan ook contact op.